

Anleitung Voicemail mit AVM FRITZ!Box

Wann gelangen Anrufe auf die Voicemail?

- Wenn innerhalb von 30 Sekunden das Gespräch nicht entgegengenommen wird.
- Wenn Ihr Anschluss besetzt ist.
- Wenn Sie Ihren Anschluss per ***#*26#** auf „Bitte nicht stören“ geschaltet haben.

Einrichten der Voicemail

Mit diesem Dienst können Sie Ihre Voicemail Box einschalten bzw. ausschalten.

Einschalten:

1. Telefonhörer abnehmen, die Sterntaste (*) drücken, die Rautetaste (#) die Sterntaste (*) drücken, Kennzahl **10** eingeben, mit Rautetaste (#) bestätigen.

Beispiel: ***#*10#**

Ausschalten:

1. Telefonhörer abnehmen, die Sterntaste (*) drücken, die Rautetaste (#) **2x** drücken Kennzahl 10 eingeben, mit Rautetaste (#) bestätigen.

Beispiel: **###10#**

Abfragen der VoiceMail

Mit diesem Dienst können Sie die Nachrichten Ihrer VoiceMail abfragen.

Von Ihrem Telefon:

Telefonhörer abnehmen, die Sterntaste (*) drücken, die Rautetaste (#), die Sterntaste (*) drücken, Kennzahl **11** eingeben und mit Rautetaste (#) bestätigen.

Beispiel: ***#*11#**

Folgen Sie danach den Anweisungen der Voicemail Box.

Von einem fremden Telefon:

Kennzahl 086 eingeben, eigene Nummer mit Vorwahl eingeben, während der Ansage die Sterntaste (*) drücken und den Anweisungen folgen.

Beispiel: **0860815999999***

Folgen Sie danach den Anweisungen der VoiceMail Box.